



SKISCHUH GRÖSSEN-TABELLE

HERREN				
SCHUHGRÖSSE			GRÖSSEN-EMPFEHLUNG STANDARD FIT	
US HERREN GRÖSSE	EURO HERREN GRÖSSE	UK GRÖSSE	MONDO POINT GRÖSSE STANDARD FIT	MONDO POINT GRÖSSE PERFORMANCE FIT
4,5	36	4	22,5	21,5
5	37	4,5	23	22
5,5	38	5	23,5	22,5
6	39	5,5	24	23
6,5	39	6	24,5	23,5
7	40	6,5	25	24
7,5	40-41	7	25,5	24,5
8	41	7,5	26	25
8,5	41-42	8	26,5	25,5
9	42	8,5	27	26
9,5	42-43	9	27,5	26,5
10	43	9,5	28	27
10,5	43-44	10	28,5	27,5
11	44	10,5	29	28
11,5	44-45	11	29,5	28,5
12	45	11,5	30	29
12,5	46	12	30,5	29,5
13	46-47	12,5	31	30
13,5	47	13	31,5	30,5
14	48	13,5	32	31
14,5	48-49	14	32,5	31,5
15	49	14,5	-	32
15,5	50	15	-	32,5

DAMEN				
SCHUHGRÖSSE			GRÖSSEN-EMPFEHLUNG STANDARD FIT	
US DAMEN GRÖSSE	EURO DAMEN GRÖSSE	UK GRÖSSE	MONDO POINT GRÖSSE STANDARD FIT	MONDO POINT GRÖSSE PERFORMANCE FIT
4,5	35	2,5	21,5	-
5	35-36	3	22	-
5,5	36	3,5	22,5	21,5
6	36-37	4	23	22
6,5	37	4,5	23,5	22,5
7	37-38	5	24	23
7,5	38	5,5	24,5	23,5
8	38-39	6	25	24
8,5	39	6,5	25,5	24,5
9	39-40	7	26	25
9,5	40	7,5	26,5	25,5
10	40-41	8	27	26
10,5	41	8,5	27,5	26,5

JUNIOR				
SCHUHGRÖSSE			GRÖSSEN-EMPFEHLUNG STANDARD FIT	
KINDER-GRÖSSE (US)	JUGEND-GRÖSSE (US)	UK GRÖSSE	EURO GRÖSSE	MONDO POINT GRÖSSE
8		7	23-24	14
8,5		8	23-24	14,5
9		8,5	24-25	15
9,5		9	24-25	15,5
10		9,5	25-26	16
10,5		10	25-26	16,5
11		10,5	26-27	17
11,5		11	26-27	17,5
12		11,5	28-29	18
12,5		12	28-29	18,5
13	1	12,5	29-30	19
13,5	1,5	13	29-30	19,5
	2	1	31-32	20
	2,5	1,5	31-32	20,5
	3	2	33-34	21
	3,5	2,5	33-34	21,5
	4	3	34-35	22
	4,5	3,5	34-35	22,5
	5	4	36-37	23
	5,5	4,5	36-37	23,5
	6	5	37-38	24
	6,5	5,5	37-38	24,5
	7	6	39-40	25
	7,5	6,5	39-40	25,5
	8	7	41-42	26
	8,5	7,5	41-42	26,5
	9	8	42-43	27
	9,5	8,5	42-43	27,5
	10	9	43-44	28

Bei der Auswahl eines richtig gut passenden Skischuhs, spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle – Schuh-größe, Fußform, Ski-Level, sowie persönliche Präferenzen. Diese Tabellen sollen dir einen groben Anhaltspunkt zur Größen-Orientierung geben. Am besten, findest du die für deine individuellen Bedürfnisse, optimalsten Skischuhe bei deinem lokalen Sportfachhändler oder Boot Fitter. [Klicke HIER](#), um die autorisierten Händler deiner Region anzuzeigen.

Skischuh-Größen werden in Mondopoint angegeben. Das System wurde von der Skiindustrie entwickelt, um ein universelles Größensystem zu schaffen. Mondopoint berechnet sich aus der Länge des Fußes in Zentimetern - von der Ferse bis zum großen Zeh. Wie bei allen Größenskalen, berücksichtigt diese Skala nur eine Dimension des Fußes. Allerdings spielen die Breite und das Volumen des Fußes ebenfalls eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, ob ein Skischuh gut passt oder nicht. Aus diesem Grund zeigen die Erwachsenen-Diagramme zwei verschiedene Mondopoint Größen-Empfehlungen an, den Performance Fit und Standard Fit.

Da die Schuhgrößen von Marke zu Marke variieren, ist es am besten, die tatsächliche Länge deines Fußes in Zentimetern zu messen. Um dies zu ermitteln, stellst du dich am besten, einfach auf ein Blatt Papier - mit der Ferse gegen die Wand - dann zeichnest du eine Linie am vordersten Punkt deines großen Zehs. Für das exakteste Ergebnisse solltest du sicherstellen, dass dein Fuß komplett belastet ist, während du die Linie ziehst. Messe danach das markierte Feld in Zentimetern - das Ergebnis ergibt deine Mondopoint-Größe.

PERFORMANCE FIT: Empfohlen für fortgeschrittene bis sehr gute Skifahrer, die regelmäßig, mit höheren Geschwindigkeiten und bei allen Bedingungen Ski fahren.

STANDARD FIT: Empfohlen für Anfänger bis Fortgeschrittene, die seltener und langsamer Ski fahren.

WIE WÄHLT MAN DEN RICHTIGEN SKISCHUH

Neben der Größe müssen zwei weitere Faktoren für die Wahl des richtigen Skischuhs berücksichtigt werden: Leisten und Flex.

LEISTEN

Die Breite der Fußsohlen sind von Person zu Person unterschiedlich. Um den Bedürfnissen jedes Skifahrers gerecht zu werden, haben unsere Skischuhe unterschiedliche Breiten und Volumen. Nordica Skischuhe sind unterteilt in:



98 MM LEISTEN: für Skifahrer die schmale Fußsohlen haben oder für diejenigen, die eine kompaktere Passform bevorzugen.



100 MM LEISTEN: für Skifahrer mit mittelbreiter Fußsohle oder für diejenigen, die eine präzise Passform bevorzugen.



102 MM LEISTEN: für Skifahrer mit breiter Fußsohle oder für diejenigen, die eine komfortable Passform bevorzugen.

FLEX

Durch die Verwendung und Kombination unterschiedlicher Kunststoffe, erhalten wir eine Vielzahl an Modellen - mit höherem oder niedrigerem Flex - um die Bedürfnisse aller Skifahrer zu erfüllen.

Nordica Skischuhe sind unterteilt in:



HERREN

- **Flex 140-120 – hart:** für sportliche, gute und kräftigere Skifahrer
- **Flex 110-90 – mittel:** für fortgeschrittene und/oder durchschnittlich große und schwere Skifahrer
- **Flex 80-60 – weich:** für Anfänger oder leichtere Skifahrer



DAMEN

- **Flex 115-95 – hart:** für sportliche, gute und kräftigere Skifahrerinnen
- **Flex 85-75 – mittel:** für fortgeschrittene und/oder durchschnittlich große und schwere Skifahrerinnen
- **Flex 65-55 – weich:** für Anfängerinnen oder leichtere Skifahrerinnen



JUNIOR

- **Flex 90 – hart:** Modelle für junge, sportliche, gute Skifahrer
- **Flex 70-60 – mittel:** für junge, fortgeschrittene Skifahrer
- **Flex 50-25 – weich:** für junge Anfänger