



## TABELLA TAGLIE SCARPONI DA SCI

UOMINI				
MISURA PIEDE			TAGLIA RACCOMANDATA	
US	EU	UK	TAGLIA MONDO POINT (cm) STANDARD FIT	TAGLIA MONDO POINT (cm) PERFORMANCE FIT
4,5	36	4	22,5	21,5
5	37	4,5	23	22
5,5	38	5	23,5	22,5
6	39	5,5	24	23
6,5	39	6	24,5	23,5
7	40	6,5	25	24
7,5	40-41	7	25,5	24,5
8	41	7,5	26	25
8,5	41-42	8	26,5	25,5
9	42	8,5	27	26
9,5	42-43	9	27,5	26,5
10	43	9,5	28	27
10,5	43-44	10	28,5	27,5
11	44	10,5	29	28
11,5	44-45	11	29,5	28,5
12	45	11,5	30	29
12,5	46	12	30,5	29,5
13	46-47	12,5	31	30
13,5	47	13	31,5	30,5
14	48	13,5	32	31
14,5	48-49	14	32,5	31,5
15	49	14,5	-	32
15,5	50	15	-	32,5

DONNE				
MISURA PIEDE			TAGLIA RACCOMANDATA	
US	EU	UK	TAGLIA MONDO POINT (cm) STANDARD FIT	TAGLIA MONDO POINT (cm) PERFORMANCE FIT
4,5	35	2,5	21,5	-
5	35-36	3	22	-
5,5	36	3,5	22,5	21,5
6	36-37	4	23	22
6,5	37	4,5	23,5	22,5
7	37-38	5	24	23
7,5	38	5,5	24,5	23,5
8	38-39	6	25	24
8,5	39	6,5	25,5	24,5
9	39-40	7	26	25
9,5	40	7,5	26,5	25,5
10	40-41	8	27	26
10,5	41	8,5	27,5	26,5

BAMBINI			
MISURA PIEDE			TAGLIA RACCOMANDATA
US(bambini)	US(ragazzi)	UK	TAGLIA MONDO POINT (cm)
8		7	14
8,5		8	14,5
9		8,5	15
9,5		9	15,5
10		9,5	16
10,5		10	16,5
11		10,5	17
11,5		11	17,5
12		11,5	18
12,5		12	18,5
13	1	12,5	19
13,5	1,5	13	19,5
	2	1	20
	2,5	1,5	20,5
	3	2	21
	3,5	2,5	21,5
	4	3	22
	4,5	3,5	22,5
	5	4	23
	5,5	4,5	23,5
	6	5	24
	6,5	5,5	24,5
	7	6	25
	7,5	6,5	25,5
	8	7	26
	8,5	7,5	26,5
	9	8	27
	9,5	8,5	27,5
	10	9	28

Ci sono molti fattori che influenzano la scelta dello scarpone da sci, come la lunghezza e la forma del piede, abilità e preferenze personali. Queste tabelle aiutano a trovare la taglia giusta. Per trovare lo scarpone da sci più adatto alle tue esigenze, ti consigliamo di visitare uno dei nostri rivenditori. Clicca [QUI](#) per trovare il negozio più vicino a te.

Le taglie degli scarponi da sci sono misurate in Mondo Point, che è stato sviluppato dall'industria dello sci per creare un sistema di misura universale. Mondo Point è calcolato sulla lunghezza del piede in centimetri, dal tallone all'alluce. Come in tutte le scale taglie, questo dà solo una misura in lunghezza del piede, ma anche larghezza e volume del piede sono fattori importanti nel determinare il giusto fit dello scarpone da sci. Per questo motivo queste tabelle forniscono due diversi suggerimenti di taglie in Mondo Point, Performance Fit e Standard Fit.

**PERFORMANCE FIT:** Raccomandata per sciatori di livello intermedio o avanzato che sciano regolarmente e a velocità elevate in tutte le condizioni.

**STANDARD FIT:** consigliato per sciatori principianti e intermedi che sciano meno frequentemente e a velocità basse.

Dato che le taglie delle scarpe variano a seconda della marca, è meglio misurare la lunghezza effettiva del piede in centimetri. Per farlo basta posizionare il piede ben appoggiato su un foglio di carta con il tallone contro al muro e tracciare una linea in corrispondenza dell'estremità della punta del piede. Ora non resta che misurare la distanza tra il bordo del foglio e il segno con un righello in centimetri, che darà la tua misura in Mondo Point.

# COME SCEGLIERE LO SCARPONE GIUSTO

Oltre alla misura, bisogna valutare altri due fattori per la scelta corretta dello scarpone: la **calzata** e la **rigidità**.

## CALZATA

L'ampiezza della pianta del piede varia da persona a persona, così i nostri scarponi hanno volumi diversi per soddisfare le esigenze di ogni sciatore.

Gli scarponi Nordica si dividono in:



**LAST 98MM:** per sciatori con pianta del piede stretta o per chi preferisce una calzata più avvolgente



**LAST 100MM:** per sciatori con pianta del piede media o per chi preferisce una calzata precisa



**LAST 102MM:** per sciatori con pianta del piede larga o per chi preferisce una calzata confortevole

## RIGIDITÀ

Utilizzando e miscelando plastiche diverse nascono modelli con flex più o meno rigidi per soddisfare le esigenze di ogni sciatore.

Gli scarponi Nordica si dividono in:



**MAN**

- **Flex 140-120 – duro:** per sciatori esperti e più robusti
- **Flex 110-90 – medio:** per sciatori intermedi e/o di media
- **media Flex 80-60 – morbido:** per sciatori principianti o più leggeri



**WOMAN**

- **Flex 115-95 – duro:** per sciatrici esperte e più robuste
- **Flex 85-75 – medio:** per sciatrici intermedie e/o di media
- **corporatura Flex 65-55 – morbido:** per sciatrici principianti o più leggere



**JUNIOR**

- **Flex 90 – duro:** modelli per i giovani sciatori più esperti
- **Flex 70-60 – medio:** per i giovani sciatori di livello intermedio
- **Flex 50-25 – morbido:** per i piccoli sciatori alle prime armi con lo sci

**NORDICA**